


## MODE D'EMPLOI



# Alecto® FR-28

## INTRODUCTION

Le Alecto FR-28 est un Portophone PMR-446. Il est possible de communiquer avec des autres Alecto FR-28 ou avec des portophones qui sont sur la même système PMR-446. Le Alecto FR-28 répond aux conditions et équipements essentiels, définies par la directive européenne 1999/5/EC.

Vous retrouverez la déclaration de conformité sur le website [www.alecto.info](http://www.alecto.info)

## FONCTIONS DE L'ECRAN

- numéro canal
- indication d'accu
- indication verrouillage des touches
- indication signal-réception
- indication émission
- Auto Power Off activé
- Affichage code CTCSS
- indication bip touches
- indication cronomètre activé
- cronomètre
- indication fonction scanning activé
- indication fonction VOX activé
- indication niveau volume

## FONCTIONS

1. Antenne
2. Haut-Parleur
3. Raccordement casque (kit mains-libre)/headset
4. Touche PTT
5. Touche Mon.
6. Ecran
7. Touche LOCK/STOP
8. Touche MODE
9. Touche - vers le bas
10. Microphone
11. Touche vers le haut
12. Touche ON/OFF
13. Touche CALL/START




## INSTALLATION


### Alimentation:

Le FR-28 s'alimente par l'accu NiCd fourni (4,8V. 300mAh) ou par 4 piles penlite, type AAA, 1,5V (excl.)

Ouvrez le compartiment piles en cliquant le petit clic en bas.




Mettez les piles comme indiqué. Respectez la polarité des piles.



### Chargeur:

Raccorder l'adaptateur au chargeur. Mettez les deux FR-28 dans le station de chargement, les indicateurs rouges s'allument.

Attention, les indicateurs rouges restent allumés, même si les piles sont chargées.




Il faut charger les accu's pendant 12 heures pour la première fois. Si vous utilisez des piles non-rechargeables, vous savez utiliser le FR-28 directement.

Il est possible de mettre le deux FR-28 dans la base, même si vous avez utilisé des piles normales.

### Attache ceinture:

Une attache ceinture est fournie. Vous pouvez le monter au dos du FR-28.



## USAGE

### Alimentation marche / arrêt:

Appuyez sur la touche pendant une seconde pour allumer le portophone. Appuyez encore une fois sur la touche pour arrêter le portophone FR-28. On attend un signal de bip de confirmation que le portophone est allumé ou arrêté.

### Volume:

Avec les touches  $\Delta$  et  $\nabla$ , on peut régler la volume entre niveau 01 et niveau 16. Votre niveau de volume est maintenant programmé.

### Programmer le canal:

Pour communiquer avec un autre FR-28, il faut programmer les postes sur le même canal (réception/émission)

1. Appuyez sur la touche **MODE**, jusqu'à 'CHAN' clignote.
2. Appuyez sur la touche  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour sélectionner le canal désiré (1-8).
3. Appuyez sur la touche **PTT** pour quitter la programmation de canal.

### Programmer CTCSS:

CTCSS (Continuous Tone Controlled Squelch System) est un code de ton émis d'un combiné à l'autre. Ce ton n'est pas perceptible. Si le code du combiné correspond avec un code de ton de

l'autre combiné, ce combiné recevra la communication. Seulement des combinés ayant le même code de ton CTCSS peuvent communiquer entr'eux.

1. Appuyez 2x sur la touche **MODE**, l'affichage 'CODE' va clignoter.
2. Appuyez sur la touche  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour sélectionner votre code (01-38) ou arrêter le code en mettant la lecture à '- -'.
3. Appuyez sur la touche **PTT** pour quitter la programmation.

Attention: Un combiné mis au code '- -' peut recevoir tous les combinés mis au même canal, quelle que soit la mis au point du code de ton CTCSS, mais ne peut pas émettre.

### Emission & Réception:

1. Appuyez sur la touche **PTT** pour faire une émission, le symbole s'allume.
2. Lâcher cette touche afin de recevoir une réponse.
3. Dès qu'il y a un appel, le symbole s'allume.

Si le symbole de réception s'allume mais il n'y a pas un signal, l'autre combiné est programmé sur un autre code CTCSS. Vous pouvez communiquer avec des autres combinés ayant les mêmes canal et code CTCSS programmé.

### Appels:

Appuyez sur la touche **CALL/START** pour faire un bip d'appel sur un autre combiné, qui sont programmer sur les mêmes canaux et codes CTCSS. Cette fonction ne va pas si le cronomètre est en marche.

Vous pouvez sélectionner un des 10 sonneries d'appels.

1. Appuyez 4x sur la touche **MODE**, 'CA tone' va clignoter dans l'écran et on entent la mélodie choisie.
2. Utiliser les touches  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour changer les mélodies.
3. Appuyez sur la touche **PTT** pour confirmer votre choix.

### VOX (Voice Activated Transmission):

Si cette fonction a été activée, le FR-28 émettra automatiquement en cas d'un bruit suffisant. Dans ce cas il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche **PTT**. On peut activer ou débrancher cette fonction.

1. Appuyez 5x sur la touche **MODE** jusqu'à 'VOX' clignote dans l'écran.
2. Utiliser les touches  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour changer la sensibilité (0 = off, 1 = minimum sensibilité, 3 = maximum sensibilité).
3. Appuyez sur la touche **PTT** pour quitter la programmation.

### Verrouillage du clavier:

Le clavier peut être mis 'à clé'. Cela veut dire que le clavier étant activé on ne peut pas se servir que les touches  $\Delta$ ,  $\nabla$ , **CALL/START** et **MODE**. On ne peut pas non plus programmer des mises au point.

1. Appuyez la touche **LOCK/STOP** pendant une seconde.
2. Vous attendez un bip et le symbole s'allume.
3. Appuyez encore une fois pendant une seconde sur la touche **LOCK/STOP** afin de débloquent le clavier.

### Bibs touches:

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le FR-28 émet des bibs de confirmations. Vous pouvez arrêter ces bibs.

1. Arrêter le FR-28 par appuyez pendant une seconde sur la touche .
2. Appuyez sur la touche **MON**.
3. Allumer le FR-28 par appuyez sur la touche pendant une seconde.
4. Lâcher la touche **MON** après le FR-28 est allumer, dans l'écran on voit le symbole .

Ces bibs restent débranchés, même si vous avez allumer/arrêter le portophone de façon normal. Répétez les instructions ci-dessus, afin de remettre ces bibs en service.

### Ecran éclairé:

Chaque fois qu'une fonction du FR-28 soit activée, un voyant s'allumera à l'affichage. Après quelques secondes ce voyant s'éteindra automatiquement.

### Auto Power OFF:

Avec cette fonction, vous pouvez utiliser vos piles à une manière économique. Vous pouvez programmer le FR-28 qu'il s'éteigne automatiquement après 1,2 ou 3 heures ou 0 veut dire que le Auto Power Off n'est pas activé.

1. Appuyez 7x la touche **MODE**.
2. Le symbole clignote dans l'écran.
3. Utiliser les touches  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour changer le temps (1, 2 ou 3 heures) ou 0 pour désactiver cette fonction.
4. Appuyez sur la touche **PTT** pour confirmer la programmation.

Quelques secondes avant le FR-28 s'éteint, on attend un bip (si les bibs sont activés). Vous pouvez continuer utiliser le FR-28 par appuyez sur une touche.

### Alarm pile:

La tension des piles étant trop basse, le FR-28 indiquera en émettant un bip. A l'affichage le symbole sèche se reflète.

### Cronomètre (Stopwatch):

#### Marche / Arrêt:

1. Appuyez 6 x sur la touche **MODE**, dans l'écran 'TIMER' clignote.
2. Appuyez sur la touche  $\Delta$  pour démarrer la fonction cronomètre (affichage 'ON' dans l'écran) ou appuyez sur la touche  $\nabla$  pour arrêter la fonction cronomètre (affichage 'OFF' dans l'écran)
3. Appuyez sur la touche **PTT** pour confirmer la programmation.

#### Usage:

1. Appuyez sur la touche **CALL/START** pour démarrer la fonction cronomètre.
2. Appuyez sur la touche **CALL/START** pour le temps d'intervalle (le cronomètre continu interne).
3. Appuyez sur la touche **CALL/START** pour afficher le temps.
4. Appuyez sur la touche **LOCK/STOP** pour arrêter le cronomètre.
5. Appuyez encore une fois sur la touche **LOCK/STOP** pour mettre le cronomètre à zéro.

Dès que vous avez mis le cronomètre en marche, vous pouvez plus émettre un 'CALL'. Emission et réception fonctionnent normalement.

Avec la fonction scanning votre FR-28 a la possibilité de chercher des canaux ou il y a une émission. Si le FR-28 a trouvé un canal active (une émission) il s'arrête pendant 2 secondes avec le scanning et vous pouvez entendre le signal du canal trouvé. Après 2 secondes le scanning recommence.

1. Appuyer 3x sur la touche **MODE**, l'écran affiche 'SCAN' et 'ON' ou 'OFF'
2. Appuyer sur la touche  $\Delta$  pour commencer la fonction scanning (affichage 'ON' dan l'écran) ou appuyer sur la touche  $\nabla$  pour arrêter la fonction scanning (affichage 'OFF' dans l'écran)
3. Appuyer sur la touche **PTT** pour confirmer votre programmation.

1. Appuyer sur la touche **PTT**.
2. Le scanning va arrêter et le FR-28 reste sur le canal trouvé.

1. Appuyer sur la touche **MODE** pour arrêter le scanning.

Si vous employez un casque avec microphone, il est à conseiller de vous servir de la fonction VOX afin d'agrandir le confort d'emploi.

Si le FR-28 est alimenté par des piles penlite AAA, on peut mettre le FR-28 dans le chargeur. Les piles ne vont pas être chargées.

Il est interdit de changer quelque chose au circuits électronique ou à l'antenne. Cela se fait seulement par du personnel qualifié

Pour respecter l'environnement, vous pouvez rendre votre FR-28 à votre fournisseur pour la recyclage.

Ne jetez pas les piles vides aux ordures ménagères mais rendre les chez votre fournisseur ou à votre dépôt local des déchets chimiques.



En cas d'utilisation incompétente, d'un raccordement fautif, des piles qui fuient et/ou mal placées, d'une utilisation des pièces détachées ou des accessoires pas originaux et en cas d'une négligence ou des défauts causés par

Tout autre responsabilité notamment aux conséquences éventuelles est exclue.